

01. Všeobecné varovania	SK NÁVOD VEER – DRŽIAK NA POHÁR NIKDY NENECHÁVAJTE VAŠE DIEŤA BEZ DOZORU. NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ A TÝCHTO POKYNOV MÔŽE SKONČIŤ VÁŽNYM ZRANENÝM ALEBO SMRŤOU. • PRED POŽITÍM SA UISTITE, ŽE SÚ VŠETKY UZAMYKACIE SYSTÉMY ZAISTENÉ A PLNE FUNKČNÉ • ABY STE PREDIŠLI ZRANENIU, UISTITE SA, ŽE VAŠE DIEŤA JE POČAS SKLADANIA ALEBO ROZKLADANIA MIMO PRODUKTU • NENECHAJTE VAŠE DIEŤA, HRAŤ SA S TÝMTO VÝROBKOM • VŽDY POUŽÍVAJTE BRZDNÝ SYSTÉM • PRED POUŽITÍM SA UISTITE, ČI SÚ KONŠTRUKCIA VOZÍKA, SEDADLÁ A ADAPTÉRY NA AUTOSEDAČKU SPRÁVNE UPEVNENÉ • TENTO PRODUKT NIE JE URČENÝ NA BEHANIE A KORČULOVANIE • NIKDY NEVKLADAJTE ŽIADNE HORÚCE NÁPOJE DO DRŽIAKU • NIKDY NENECHÁVAJTE NÁDOBY S NÁPOJMI V DRŽIAKU, KEĎ HO ODPÁJATE Z RÁMU • NIKDY NENECHÁVAJTE NÁDOBY S NÁPOJMI V DRŽIAKU, KEĎ VOZÍK SKLADÁTE • NIKDY NEVEŠAJTE TAŠKY ALEBO VÝSTROJ NA DRŽIAK • POUŽÍVANIE DRŽIAKOV NA NEROVNOM POVRCHU MÔŽE SPÔSOBIŤ VYTEČENIE ALEBO ROZLIATIE • POUŽÍVANIE POHÁROV ALEBO NÁDOB BEZ VIEČKA SA NEODPORÚČA • CELKOVÉ ODPORÚČANÉ HMOTNOSTNÉ ZAŤAŽENIE PRE KAŽDÝ DRŽIAK JE 0,9 KG	
02. Údržba a čistenie	Umývajte v umývadle alebo hadicou, prípadne utrite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom a dôsledne vysušte. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.	
03. Záruka	POSTARÁME SA O VÁS! Na toto príslušenstvo sa vzťahuje 2 ročná záruka od dátumu kúpy na výrobné vady a chyby pri normálnom používaní a dodržiavaní inštrukcií Táto záruka nie je prenosná a platí len pre pôvodného kupujúceho a je platná iba s predložením dokladu o kúpe PROSÍM, UCHOVAJTE SI DOKLAD O KÚPE PRE UPLATNENIE ZÁRUKY	04. Montáž
		Záruka je platná jedine v krajine kúpy. Táto záruka podlieha stanoveným podmienkam krajiny kúpy. Podmienky sa môže meniť. VEER nedodáva náhradné diely do inej krajiny ako do krajiny kúpy. Veer poskytne náhradné diely pokiaľ to spoločnosť považuje za vhodné. Veer si vyhradzuje právo na výmenu položky za náhradný diel. Niektoré diely môžu byť nahradené novšími, keďže vozík neustále vylepšujeme. Upozorňujeme, že záruka neplatí, ak: • Je problém spôsobený nesprávnym používaním alebo nevhodnou/nedostatočnou údržbou. Prosím prečítajte si návod na čistenie • Je poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou VEER častí a/alebo príslušenstva. Prosím prečítajte si návod na inštaláciu a použitie • Je poškodenie korózia, plesne a/alebo hrdza spôsobené nesprávnou údržbou • Je poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním, ktoré je výsledkom každodenného používania alebo nedbanlivosti • Je poškodenie spôsobené intenzitou slnka, potu, saponátov, vlhkého skladovacieho priestoru alebo častým umývaním • Boli opravy alebo zmeny vykonané cudzou osobou • Bol vozík kúpený od neautorizovaného predajcu (zoznam oficiálnych predajcov si môžete pozrieť na stránke goveer.com a drobcekovia.sk • Je vozík z druhej ruky • Je vozík poškodený v dôsledku nehody, leteckej spoločnosti alebo dopravnej spoločnosti • Veer si vyhradzuje práva určiť, či boli, alebo neboli podmienky záruky splnené. Prosím kontaktujte Veer ohľadom otázok o záruke Začíname! Pozrite si obrázky na zadnej strane manuálu počas čítania týchto krokov. 01. 6 POZÍCIÍ NA DRŽIAKY 02. NASAĎTE DRŽIAK NA POHÁR 03. STLAČENÍM POISTKY DRŽIAK ODMONTUJETE